


Elenco componenti			
rif.	codice	DESCRIZIONE	quantità
1	Y1	Interruttore 380 kV	-
2	Y31	Trasformatore di corrente 380 kV	-
3	Y13	Sezionatore verticale 380 kV	-
4	Y71	Colonnino unipolare di sostegno 380 kV	-
5	Y56	Scaricatore 380 kV	-
6	A12	Autotrasformatore 400/155 kV	-
7	-	Trasformatore di tensione 380 kV	-
8	-	Sezionatore di linea con LT 380 kV	-
9	-	Isolatore portante 150 kV	-
10	-	Scaricatore da 150 kV	-
11	-	Trasformatore di corrente 150 kV	-
12	-	Interruttore 150 kV	-
13	-	Sezionatore verticale 150 kV	-
14	-	Trasformatore di tensione 150 kV	-
15	-	Sezionatore di linea con LT 150 kV	-
16	-	Stallo per cavo interrato 150 kV	-
17	-	Stallo aereo con "Palo Gatto" 150 kV	-
18	-	Trasformatore Induttivo di Potenza 150/0.4 kV	-



SEZIONE A-A'

